

MANUEL D'UTILISATION DU MOBI SPEAKER

www.outlot.frwww.outlot.biz

Cette station d'accueil de très haute qualité vous permet de partager en son stéréo les musiques stockées sur votre **iPod, MP3, MP4, DS**, mais également sur la plupart des téléphones mobiles utilisant les connectiques audio stéréo **Sony Ericsson, Samsung séries D800 et G600, Nokia série 6101, Motorola série V3** grâce aux adaptateurs fournis.


Des adaptateurs sont proposés séparément pour faire fonctionner votre Mobi avec d'autres modèles de téléphones **GSM**.

MANUEL D'UTILISATION DU MOBI SPEAKER

DESCRIPTION DE VOTRE MOBI SPEAKER



- 1. Marche/arrêt
- 2. Fiche d'insertion du cordon USB (fourni)
- 3. Logement des piles AAA
- 4. Fiche jack 3,5 mm



- 5. Enceinte
- 6. Enceinte
- 7. Espace d'accueil de votre lecteur



- 8. Adaptateurs pour téléphone mobile

MANUEL D'UTILISATION DU MOBI SPEAKER**UTILISATION DE VOTRE MOBI SPEAKER**

Sortir les piles de leur logement (3) pour en ôter l'emballage puis les replacer dans leur logement en respectant le sens des polarités,

MP3/MP4/iPod/DS

1. Connecter la fiche jack 3,5 mm de votre Mobi Speaker (4) sur votre lecteur de musique,
2. Ajuster les différentes parties de votre Mobi Speaker pour poser et maintenir efficacement votre lecteur de musique dans l'espace d'accueil (7). Pour les appareils en mode horizontal, utiliser notre prolongateur jack 3,5 mm qui permettra la station de votre lecteur à l'extérieur du Mobi (prolongateur non fourni),
3. Mettre votre Mobi Speaker sous tension (1),
4. Ajuster le volume de votre lecteur de musique.

Pour téléphone mobile

1. Connecter la fiche jack 3,5 mm de votre Mobi Speaker sur l'adaptateur compatible (8) avec votre téléphone mobile,
2. Connecter l'autre embout de l'adaptateur sur votre téléphone mobile,
3. Ajuster les différentes parties de votre Mobi Speaker pour poser et maintenir efficacement votre téléphone mobile dans l'espace d'accueil (7),
4. Mettre votre Mobi Speaker sous tension (1),
5. Ajuster le volume de votre téléphone mobile.

Votre Mobi peut également être utilisé comme une station d'accueil de bureau. Il bascule automatiquement en mode conversation en cas d'appel reçu. Ne pas utiliser votre Mobi en mode main-libre à bord de votre véhicule.

MANUEL D'UTILISATION DU MOBI SPEAKER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Connexion jack audio stéréo 3,5 mm

Fonctionne avec la plupart des lecteurs audio et GSM grâce aux adaptateurs fournis.

Compact et ergonomique

Excellente qualité de son

Adaptateurs compatibles fournis :

Motorola V3, Nokia 6101, Sony Ericsson K750, Samsung D800 et G600

D'autres adaptateurs seront proposés en fonction de l'évolution des téléphones mobiles.

Accessoires existants pour le Mobi Speakers (non fournis) : prolongateur jack 3.5mm, adaptateurs dédiés à d'autres téléphones GSM.

Contenu de la boîte :

Mobi Speaker portable : dimensions 12,5 cm x 8 cm x 2,2 cm

Poids : 300 grammes

Câble d'alimentation USB

Fonctionne avec 4 piles AAA/R3 fournies

Sortie stéréo : 2 x 2 watts

Fréquence 200 Hz - 20 kHz

Garanti 12 mois (hors piles) par votre distributeur