

MANUEL D'UTILISATION DU TRANSMETTEUR FM

www.outlot.fr

www.outlot.biz



Votre transmetteur FM sans fil vous permet d'écouter sur votre chaîne stéréo ou sur votre autoradio les musiques stockées sur votre iPod, MP3, MP4, PDA, ordinateur personnel, ou tout autre appareil muni d'une sortie audio femelle jack 3,5 mm.

Grâce aux adaptateurs fournis, vous pouvez également écouter les musiques stockées sur la plupart des téléphones mobiles.

MANUEL D'UTILISATION DU TRANSMETTEUR FM

DESCRIPTION DE VOTRE TRANSMETTEUR FM



1. Fiche d'alimentation USB
2. Logement des piles
3. Fiche de connexion à votre lecteur



4. Marche/arrêt
5. Ecran LCD
6. Recherche des fréquences (croissantes)
7. Recherche des fréquences (décroissantes)
8. Sélection des fréquences mémorisées
9. Mémorisation des fréquences
10. Sélection des fréquences mémorisées



11. Adaptateurs pour téléphone mobile

MANUEL D'UTILISATION DU TRANSMETTEUR FM

UTILISATION DE VOTRE TRANSMETTEUR FM

1. Ouvrir le logement (2) et insérer les deux piles AAA fournies,
2. Votre transmetteur FM peut également être alimenté à l'aide de la connexion (1) (câble non fourni),
3. Vous pouvez connecter votre transmetteur FM sur votre Ipod, MP3, MP4, PDA, ordinateur personnel, ou tout autre appareil muni d'une sortie audio femelle jack 3,5 mm. Grâce aux adaptateurs fournis, vous pouvez également écouter les musiques stockées sur la plupart des téléphones mobiles (adaptateurs fournis pour les téléphones utilisant les connectiques audio stéréo Sony Ericsson, Samsung séries D800 et G600, Nokia série 6101, Motorola série V3. Insérer la fiche (3) dans la fiche femelle 3,5 mm du lecteur. En cas d'utilisation d'un téléphone mobile MP3, utilisez l'adaptateur approprié,
4. Mettre le transmetteur FM sous tension (4),
5. Sélectionner une fréquence radio à l'aide des touches (6) et (7) de votre transmetteur FM. Sélectionner la même fréquence sur votre chaîne stéréo ou sur l'autoradio de votre voiture. Pour une clarté de son optimale, utiliser une fréquence radio ne diffusant pas d'émission,
6. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 fréquences radio à l'aide du bouton (9). Vous pourrez par la suite naviguer sur les fréquences mémorisées à l'aide des touches (8) et (10),
7. Vous pouvez à présent écouter votre musique. Le son est diffusé par votre chaîne stéréo ou votre autoradio.

MANUEL D'UTILISATION DU TRANSMETTEUR FM**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Ecran à affichage digital avec rétro éclairage
- Plage de fréquences : 87-108 Mhz
- 10 présélections radio
- Fonction horloge
- Fonction température
- Portée maximum : 3 mètres
- Prise jack 3,5 mm
- Alimentation : 2 piles AAA fournies
- Autonomie : environ 10 heures
- 5 adaptateurs audio fournis : Sony Ericsson, Samsung séries D800 et G600, Nokia série 6101, Motorola série V3