

Kit mains libres Bluetooth BTE050

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce kit BTE050 ; Il vous donnera la liberté d'émettre et de recevoir des appels sans vous connecter avec des fils. Il a été spécialement étudié pour y connecter des téléphones bluetooth compatibles ou d'autres équipements qui supportent les kits mains libres ou les oreillettes.

La technologie sans fil bluetooth a été développée afin de révolutionner la connectivité personnelle en vous libérant des fils, en permettant de connecter les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les appareils nomades et bluetooth ainsi que la connexion à Internet grâce aux ondes radio courtes sur une distance de 10 mètres environ.

Guide rapide

Pour	Comment y accéder	Indication sonore et/ou visuelle
Allumer	Eteint, appuyer sur la clé multifonction pendant 4 secondes	Clignote bleu et un bip-bip sonne de niveau faible à élever
Eteindre	En veille, appuyer sur la clé multifonction pendant 3 secondes	Clignote rouge et un bip-bip sonne de niveau faible à élevé puis s'éteint
Reconnecter	Appuyer une fois sur la clé multifonction OU sélectionner sur votre téléphone l'équipement BTE050A puis connecter	
Synchroniser (la 1 ^{ère} fois utiliser l'oreillette)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activer la fonction Bluetooth du téléphone mobile 2. Oreillette éteinte, appuyer sur la clé multifonction pendant 8 secondes 3. Dans le menu Bluetooth du téléphone, sélectionner « ajouter équipement » ou « rechercher équipement » 4. « BTE050A » apparaît dans la liste, confirmer 5. Entrer la clé « 8888 ». L'appariement est terminé. 6. Afficher le nom de l'équipement si vous souhaitez le personnaliser 	Clignote rouge et bleu alternativement pendant l'appariement S'allume pendant une seconde puis en mode veille clignote bleu
Recevoir un appel	Lors de la sonnerie de l'oreillette, appuyer une fois sur la clé multifonction	
Terminer un appel	Pendant l'appel, appuyer une fois sur la clé multifonction	
Rejeter un appel	Pendant l'appel, appuyer deux fois sur la clé multifonction	
Rappeler le dernier n°	Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton « - »	
Appeler (fonct° vocale)	En mode veille, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton « + »	Un bip de l'oreillette indique que le téléphone est prêt à recevoir l'information vocale
Activer/désactiver la fonction muet	Pendant l'appel, appuyer en même temps sur les boutons « - » et « + »	Un bip sonne toutes les 2 secondes, vous pouvez toujours entendre votre correspondant
Ajuster le volume sonore	Appuyer sur le bouton « - » ou « + »	Un bip à chaque changement
Signal de batterie faible		Clignote rouge et sonne bip toute les minutes
Charger	Connecter au chargeur	S'allume en rouge
Terminer la charge	Après deux heures et demi	La lumière rouge s'éteint

Pour commencer

Pour la première utilisation de l'oreillette :

Charger l'oreillette avec le chargeur fourni pendant 2 heures et demi

Assurez vous que la fonction Bluetooth est supportée par votre téléphone et prête à être utilisée

La charge

Charger avec le chargeur AC (inclus)

Connectez le chargeur AC fourni à une prise de courant murale puis à l'oreillette. L'indicateur lumineux s'allume en rouge.

Charger avec le chargeur allume-cigares (optionnel, non inclus d'origine)

Connectez le chargeur allume-cigares à la prise allume-cigares de votre véhicule puis à l'oreillette . L'indicateur lumineux s'allume en rouge.

A noter :

- . Temps de charge maximum : 2.5 heures
- . L'indicateur lumineux rouge s'éteint lorsque la charge est terminée
- . Temps en conversation : jusqu'à 5 heures
- . Temps en veille : jusqu'à 200 heures
- . Signal de batterie faible : l'indicateur lumineux clignote rouge et un bip sonne chaque minute jusqu'à ce que l'oreillette soit mise en charge
- . L'oreillette est compatible avec les chargeurs Nokia pour téléphones mobiles

Allumer/Eteindre

Allumer l'oreillette

Appuyer sur la clé multifonction pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore dont le niveau augmente et que l'indicateur clignote en bleu.

Eteindre l'oreillette

Appuyer sur la clé multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore dont le niveau augmente et que l'indicateur clignote en rouge puis s'éteigne.

Synchronisation (ou appariement)

Avant d'utiliser l'oreillette, vous devez la synchroniser avec votre téléphone mobile. Une fois l'oreillette et de téléphone synchronisés, le téléphone enregistre l'oreillette dans sa liste d'équipements. Dès lors ils pourront être connectés automatiquement.

1. Placez l'oreillette bluetooth et le mobile bluetooth à une distance de un mètre l'un de l'autre
2. Allumez le téléphone mobile et activez la fonction bluetooth
3. Avec l'oreillette éteinte, appuyez sur la clé multifonction pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote bleu et rouge alternativement.
4. Dans le menu Bluetooth du mobile, recherchez « BTE050A » dans la liste des équipements.
5. Sélectionnez « BTE050A » et entrez le code « 8888 », l'indicateur lumineux s'allume pendant une seconde puis clignote bleu. L'appariement est terminé.
6. Assurez vous que le téléphone soit au menu principal. Contrôlez l'affichage du téléphone pour une information sur l'état du système Bluetooth.
7. Le volume est automatiquement mis sur moyen, pour une performance optimale ajustez le volume sonore.

Vous devez maintenant être en mesure d'effectuer des appels sans fils avec votre oreillette. Conservez une distance entre l'oreillette et le téléphone de moins de 10 mètres et sans obstacles. Vous pouvez contrôler les appels entrants ou sortants par le téléphone ou activer la commande vocale ou le rappel du dernier numéro ou recevoir les appels par l'oreillette.

Connexion/reconnexion

Lorsque l'oreillette est allumée, elle se connecte automatiquement au téléphone apparié le plus proche, si l'oreillette a été appariée à plusieurs téléphones se trouvant dans un rayon de 10 mètres, elle se connectera au dernier téléphone apparié.

Des téléphones différents vont se connecter différemment avec les oreillettes. Voici les deux méthodes, A et B :

A : Lorsque l'oreillette est allumée et en mode veille et compose un numéro ou reçoit un appel, le téléphone se connecte automatiquement. Lorsque vous recevez un appel, recomposez le dernier numéro ou activez la fonction commande vocale, l'oreillette se connecte automatiquement au téléphone.

B : Lorsque l'oreillette et le téléphone sont connectés, l'oreillette envoie un signal au téléphone pour rester connectés.

Pour la méthode B, si l'oreillette et le téléphone sont déconnectés, une reconnexion manuelle est nécessaire :

Un appui court sur la clé multifonction, l'oreillette se reconnectera au téléphone. Si le téléphone confirme le signal de reconnexion, la reconnexion est terminée.


OU

Dans le menu du téléphone, sélectionnez « BTE050A » dans équipements appariés. Sélectionnez « connecter » et le téléphone se connectera à l'oreillette.

Mise à l'oreille

Choix de l'oreille gauche ou droite :

- L'oreillette telle que présentée dans l'emballage est préparée pour votre oreille droite.
- Pour la mettre à l'oreille gauche, ajustez délicatement comme suit :



Position oreille droite


>

Tourner l'accroche
à 240 °

>

Rotation de l'accroche
à 180 °

Ajustement :



Ajustez selon votre oreille

>

Portez l'oreillette avec l'accroche autour de votre oreille

>

Tourner l'oreillette pour que le micro soit près de votre bouche

Fonctions de l'oreillette

Réception d'un appel

Lorsque l'oreillette sonne, appuyer une fois sur la clé multifonction.

Fin d'un appel

Pendant l'appel appuyez une fois sur la clé multifonction.

Rejet d'un appel

Pendant l'appel appuyez deux fois sur la clé multifonction.

Rappel du dernier numéro

Assurez vous que l'oreillette est en mode veille. Appuyez sur la touche « - » pendant 3 secondes, le dernier numéro sera composé.

Appel vocal

Assurez vous que le téléphone supporte cette fonction. En mode veille, appuyez pendant 3 secondes sur la touche « + ». Vous entendrez un bip de l'oreillette vous indiquant que le téléphone mobile est prêt à recevoir la commande vocale. Dites le nom de la personne que vous désirez appeler. Le téléphone compose le numéro automatiquement.

Activ./désactiv° de la fonct° muet

Pour fermer momentanément le micro, appuyez en même temps une fois sur les touches « + » et « - » du volume. Vous entendrez un bip toutes les deux secondes. Vous entendrez votre correspondant mais il ne vous entendra pas.

Ajustement volume sonore

Appuyez sur les touches « + » pour augmenter ou « - » pour diminuer le volume.

Précautions et maintenance

- Eteignez l'oreillette si elle n'est pas utilisée pendant plusieurs heures
- N'essayez pas de remplacer la batterie rechargeable de l'oreillette
- Chargez l'oreillette seulement avec le chargeur fourni ou le chargeur d'origine pour téléphones mobiles Nokia
- N'essayez pas d'ouvrir le chargeur fourni

Le chargeur est conçu pour une utilisation à l'intérieur à des températures et une humidité normales

Spécifications techniques

Spécification Bluetooth	Version 1.2 compliant
Profil Bluetooth supporté	Oreillette et Kit mains libres
Gamme de fréquence	Spectre 2.4 GHz
Distance de fonctionnement	10 mètres (classe 2)
Dimensions	68.5*23*12.2 mm
Poids	12 g
Appariement	Jusqu'à 8 téléphones mobiles
Temps de charge	2.5 heures
Temps en conversation	Jusqu'à 5 heures
Temps en veille	Jusqu'à 200 heures
Batterie rechargeable	Lithium polymère, 3.6 V, 150 mAh installé
Protection de la batterie	Contre la surcharge ou surdécharge
Courant d'entrée	60 mA (contrôle interne)
Tension d'entrée	DC 5 V
Puissance du micro	10 mW (max.)
Impédance du micro	32 ohm
Sensitivité du micro	-64 dB

L'oreillette

